△ Leuze electronic

the sensor people

L100

Bloqueios de segurança



PT 2011/09 - 607314 Reservados os direitos de alterações técnicas © 2011

Leuze electronic GmbH + Co. KG

In der Braike 1

D-73277 Owen - Teck / Germany

Phone: +49 7021 573-0 Fax: +49 7021 573-199 http://www.leuze.com

info@leuze.de

△ Leuze electronic

1	Relativamente a este documento	5
1.1	Documentação aplicável	5
1.2	Meios de representação utilizados	5
2	Segurança	7
2.1	Uso oficialmente previsto e aplicação indevida previsível	
2.1.1	Utilização prevista	
2.1.2	Aplicação indevida previsível	
2.2	Pessoal capacitado	
2.3	Responsabilidade pela segurança	
2.4	Exoneração de responsabilidade	10
3	Descrição do aparelho	11
4	Funções	15
4.1	Travamento acionado por força de mola	15
4.2	Travamento eletromagnético	
5	Aplicações	16
6	Montagem	17
6.1	Ajustar a cabeça rotativa	17
6.2	Montar o bloqueio de segurança	18
6.3	Montar o atuador	
7	Ligação elétrica	21
7.1	Ajustar a redução da corrente de comutação	21
7.2	Ligar o bloco de contato	
8	Colocar em funcionamento	24
9	Inspecionar	25
9.1	Antes da primeira colocação em funcionamento por técnicos especializados	25
9.2	Regularmente por técnicos especializados	
9.3	Diariamente pelos operadores	
10	Limpar	27
11	Eliminar	28
12	Serviço e assistência	29
13	Acessórios	30

△ Leuze electronic

14	Dados técnicos	32
15	Declaração CE de Conformidade	35

1 Relativamente a este documento

1.1 Documentação aplicável

As informações sobre o bloqueio de segurança L100 estão divididas em dois documentos. O documento "L100 Instruções de utilização" contém apenas as instruções de segurança mais importantes.

Para assegurar implementação, testes e operação seguras, é indispensável baixar o documento L100 Implementação e operação seguras sob http://www.leuze.com/l100/ ou sob service.schuetzen@leuze.de, ou solicitá-lo pelo tel. +49 8141 5350-111.

Tabela 1.1: Documentos relativos ao bloqueio de segurança L100

Objetivo e grupo-alvo	Título	Fonte de referência
Informações detalhadas para todos os utilizadores	ração seguras (este docu-	Fazer o download na Internet, em: http:// www.leuze.com/l100/
Instruções fundamentais para técnicos de montagem e operadores de máquinas	ção	Documento impresso do art.º n.º 607244, fornecido juntamente com o produto



1.2 Meios de representação utilizados

Tabela 1.2: Símbolos de aviso e palavras-chave

\triangle	Símbolo de perigo
NOTA	Palavra-chave para danos materiais Indica o perigo que pode ocorrer devido a danos materiais, caso não sejam cumpridas as medidas para se evitarem situações de perigo.
CUIDADO	Palavra-chave para ferimentos ligeiros Indica os perigos que podem levar à ocorrência de ferimentos ligeiros, caso não sejam cumpridas as medidas para se evitarem situações de perigo.
AVISO	Palavra-chave para ferimentos graves Indica os perigos que podem levar à ocorrência de ferimentos graves ou mortais, caso não sejam cumpridas as medidas para se evitarem situa- ções de perigo.
PERIGO	Palavra-chave para perigo de vida Indica os perigos que levam à ocorrência de ferimentos graves ou mor- tais, caso não sejam cumpridas as medidas para se evitarem situações de perigo.

Tabela 1.3: Outros símbolos

	Símbolo para conselhos Os textos com este símbolo apresentam informações adicionais.
₩,	Símbolo para ações de manuseio Os textos com este símbolo descrevem ações a realizar.
xxx	Marcador de posição na designação do produto para todas as variantes

2 Segurança

Antes da utilização do bloqueio de segurança é necessário efetuar uma avaliação de riscos, em conformidade com as normas em vigor (por ex. EN ISO 12100-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 14121). Para a montagem, operação e testes, é necessário atentar ao documento L100 Implementação e operação seguras, às indicações de aplicação assim como a todas as normas, prescrições, regras e diretivas nacionais e internacionais pertinentes. Ter em atenção, imprimir e entregar ao pessoal em questão os documentos relevantes e fornecidos.



ATENÇÃO

Acidentes graves em caso de interrupção da alimentação de tensão!

Em caso de interrupção da alimentação de tensão para o eletroímã de um bloqueio de segurança travado eletromagneticamente, o dispositivo de proteção pode ser imediatamente aberto.

No que respeita à avaliação de riscos no dispositivo de proteção a ser efetuada antes da utilização do bloqueio de segurança, aplicam-se as seguintes normas:

- EN ISO 14121, Segurança de Máquinas, Avaliação de Riscos
- EN ISO 12100-1, Segurança de Máquinas
- EN ISO 13849-1, Partes dos Sistemas de Comando Relativas à Segurança

A categoria a adotar relativamente à integração do dispositivo no comando do sistema, em conformidade com a norma EN ISO 13849-1, depende do bloco de contato e do circuito utilizados.

No que respeita à colocação em funcionamento, às inspeções técnicas e ao manuseio de bloqueios de segurança aplicam-se particularmente os seguintes regulamentos nacionais e internacionais:

- Diretiva Máquinas 2006/42/CE
- Diretiva Baixa Tensão 2006/95/CE
- Compatibilidade Eletromagnética 2004/108/CE
- Diretiva Utilização de Equipamentos de Trabalho 89/655 CEE
- Regulamentos de Segurança
- Regulamentos de Prevenção de Acidentes e Regras de Segurança
- Diretiva de operação segura e lei de segurança no trabalho
- · Lei de segurança de dispositivos



Para obter mais informações de segurança, as autoridades locais também estão ao seu dispor (por ex. Ministério Público do Trabalho, Secretarias de Saúde e de Vigilância à Saúde, inspetorias de condições de trabalho, OSHA).

2.1 Uso oficialmente previsto e aplicação indevida previsível

2.1.1 Utilização prevista

- O bloqueio de segurança pode ser usado somente, após ter sido selecionado de acordo com as instruções válidas, conforme as regras, normas e prescrições pertinentes de proteção e segurança do trabalho. Além disso, ele deve ter sido montado na máquina, conectado, comissionado e testado por uma pessoa capacitada.
- Ao selecionar o bloqueio de segurança, é necessário atentar para que seu desempenho de segurança seja maior ou igual ao nível de performance PL , requerimento esse, determinado pela avaliação de risco.
- Ele deve estar em perfeito estado e ser examinado regularmente.
- O processo de chaveamento pode ser ativado apenas por um atuador autorizado para este bloqueio de segurança, ligado de forma permanente ao dispositivo de segurança móvel e protegido contra manipulações.



🔼 ATENÇÃO

Uma máquina em operação pode levar a graves ferimentos!

Para a realização de modificações, trabalhos de manutenção e exames na instalação, garanta que a mesma esteja parada e bloqueada contra religação.

Os bloqueios de segurança L100 têm de ser ligados de modo a que um estado que acarreta perigo possa ser ativado apenas com o dispositivo de proteção fechado, e de modo a evitar uma abertura antecipada durante o período de retardamento do referido estado. Os bloqueios de segurança eletromagnéticos, não travados por força de mola, podem ser utilizados apenas em casos especiais e após a respetiva avaliação de riscos.

Condições de ligação:

- o estado que acarreta perigo pode ser ativado apenas com o dispositivo de proteção fechado e o bloqueio travado
- o dispositivo de proteção não pode ser aberto com o bloqueio travado

Além disso, o bloqueio de segurança L100 **não** deve ser utilizado nas condições que se seguem:

- elevada concentração de partículas de pó na proximidade
- mudança rápida da temperatura ambiente (conduz a condensação)
- em caso de vibrações fortes
- numa atmosfera explosiva ou facilmente inflamável
- os pontos de montagem não sejam suficientemente estáveis
- em caso de falhas eletromagnéticas
- a segurança de diversas pessoas dependa do funcionamento deste bloqueio de segurança (p. ex. centrais atômicas, comboios, aviões, veículos, instalações de combustão, aparelhos médicos)

Manuseamento do bloqueio de segurança:

- Nunca destravar o bloqueio de segurança antes de o estado que acarreta perigo haver terminado.
- Ter em atenção as condições ambientais permitidas para o armazenamento e a operação (ver capítulo 14).
- Substituir imediatamente um bloqueio de segurança avariado, conforme explicado neste manual.
- Utilizar a união roscada de cabos, o material de isolamento e os cabos de ligação com o grau de proteção adequado.
- Proteger o bloqueio de segurança contra a infiltração de corpos estranhos (por ex. aparas, areia e granalha).
- Antes da realização de trabalhos de pintura, cobrir a ranhura de atuação, o atuador e a chapa de caraterísticas.
- Remover imediatamente quaisquer impurezas que afetem o funcionamento do bloqueio de segurança, conforme explicado neste manual.
- ♥ Não realizar quaisquer alterações estruturais no bloqueio de segurança.
- ♦ O bloqueio de segurança tem que ser trocado após no máximo 20 anos.

2.1.2 Aplicação indevida previsível

Uma aplicação que não a prescrita sob a rubrica "aplicação oficialmente prevista", ou uma aplicação que leve a um uso diferente do bloqueio de segurança, é considerada como não oficialmente prevista!

Por ex. - uma aplicação sem que o atuador esteja montado de forma permanente

- Inserção, no circuito de segurança, de peças sem finalidade de segurança
- Emprego do bloqueio como batente final

2.2 Pessoal capacitado

Requisitos para pessoal capacitado:

- formação técnica adequada
- conhece as regras e os regulamentos relativos à segurança no local de trabalho e técnica de segurança, e sabe avaliar a segurança da máquina
- conhece as instruções relativas ao bloqueio de segurança e à máquina
- foi instruído pelo responsável sobre a montagem e operação da máquina, e o bloqueio de segurança

2.3 Responsabilidade pela segurança

O fabricante e o operador da máquina devem certificar-se de que a máquina e o bloqueio de segurança implementado funcionam corretamente, e que todas as pessoas responsáveis tenham recebido informações e formação adequadas.

O tipo e o conteúdo de todas as informações fornecidas não podem conduzir a ações que coloquem em risco a segurança dos utilizadores.

O fabricante da máquina é responsável por:

- · construção segura da máquina
- implementação segura do bloqueio de segurança
- fornecimento de todas as informações relevantes ao operador
- cumprimento de todos os regulamentos e diretivas para a colocação em funcionamento segura da máquina

O operador da máquina é responsável por:

- instrução dos operadores
- manutenção do funcionamento seguro da máguina
- cumprimento de todos os regulamentos e diretivas relativos à segurança no local de trabalho
- Exames regulares por parte de pessoal capacitado


2.4 Exoneração de responsabilidade

A Leuze electronic GmbH + Co. KG não é responsável nos seguintes casos:

- utilização incorreta do bloqueio de segurança
- não cumprimento das instruções de segurança
- montagem e ligação elétrica realizadas inadequadamente
- aplicações indevidas, previsíveis com bom senso, são desconsideradas

3 Descrição do aparelho

O bloqueio de segurança da série L100 é um dispositivo de comutação eletromecânico que se encontra numa carcaça de plástico incombustível, reforçado por fibra de vidro, com grau de proteção IP 66. O atuador é inserido de forma centrada através da abertura de inserção afunilada, mesmo que a porta esteja ligeiramente desajustada. Nas duas versões, as correntes de chaveamento do magneto podem ser reduzidas (reguláveis através do interruptor). As versões com bloqueio por força de mola (L100-Pxxx-SLM24) dispõem de um desbloqueio auxiliar abaixo da cabeça rotativa.



- 1 Cabeça rotativa
- 2 Proteção contra pó
- 3 Abertura de inserção para o atuador
- 4 Desbloqueio auxiliar (L100-Pxxx-SLM24)
- 5 Tampa da carcaça
- 6 Chapa de caraterísticas (dados de ligação, código de fabricação e ano de fabricação)

Tabela 3.1: Bloqueios de segurança L100

Artigo	N.º do art.	Descrição
L100-P3C3-M20-SLM24	63000600	Bloqueio mecânico (força de mola), desbloqueio auxiliar manual, contatos de ação lenta M:(1NC+1NO) A:(1NC)
L100-P3C3-M20-MLM24	63000601	Bloqueio eletromecânico, contatos de ação lenta M:(1NC+1NO) A:(1NC)
L100-P4C3-M20-SLM24	63000602	Bloqueio mecânico (força de mola), desbloqueio auxiliar manual, contatos de ação lenta M:(2NC) A:(1NC)




Ilustração 3.1: Dimensões do L100-P3C3-M20-SLM24 e do L100-P4C3-M20-SLM24 em mm




Ilustração 3.2: Dimensões do L100-P3C3-M20-MLM24 em mm

A cabeça rotativa pode ser rodada em estágios de 90° e regulada em 5 sentidos de arranque. Uma variedade de diferentes atuadores permite que o bloqueio de segurança possa ser montado em qualquer posição.




Ilustração 3.3: Sentidos de arranque

4 Funções

4.1 Bloqueio acionado por força de mola

No **L100-P3C3-M20-SLM24** e **L100-P4C3-M20-SLM24**, os contatos de segurança fecham-se introduzindo o atuador, e o atuador é mantido mecanicamente na posição de bloqueio através de força de mola. O processo que acarreta perigo pode ser ativado através do comutador de segurança.

Terminado o processo que acarreta perigo, o atuador é solto mediante o destravamento por aplicação da tensão de serviço no eletroímã. O dispositivo de proteção pode ser aberto. Em caso de falha da tensão de serviço, também é possível soltar o atuador através do desbloqueio auxiliar.

4.2 Bloqueio eletromagnético

No **L100-P3C3-M20-MLM24**, o contato de segurança para a monitorização da posição do dispositivo de proteção fecha-se inserindo o atuador. O eletroímã é colocado sob tensão e mantém o atuador na posição de bloqueio. O processo que acarreta perigo pode ser ativado através do comutador de segurança.

Durante o destravamento, a alimentação de tensão do eletroímã é interrompida. O eletroímã solto o atuador e o dispositivo de proteção pode ser aberto.

5 Aplicações

Os bloqueios de segurança com bloqueio acionado por força de mola são indicados p. ex. para a monitorização da posição e o bloqueio dos seguintes dispositivos de proteção:

- portas de segurança rotativas ou basculantes
- grelhas de proteção ou portas de correr deslizantes lateralmente

Os bloqueios de segurança com bloqueio eletromagnético são utilizados sobretudo como chave de portas de segurança, para evitar a interrupção indesejada de processos.

Através da opção de redução da corrente de comutação, instalações maiores podem ser equipadas com diversos bloqueios de segurança L100. Deste modo, é possível reduzir eventuais picos de tensão originados pela ativação e desativação do comando do magneto.

6 Montagem



ATENÇÃO

Acidentes graves em caso de montagem incorreta do bloqueio de segurança!

A função de proteção do bloqueio de segurança é garantida apenas caso este tenha sido concebido para o âmbito de aplicação previsto e montado de forma adequada.

- Montagem apenas por técnicos especializados.
- ☼ Ter em atenção as normas, os regulamentos e o presente manual.
- Proteger a carcaça e a cabeça rotativa contra a infiltração de sujidade (relativamente às condições ambientais, (ver capítulo 14)).
- ♥ Verificar o funcionamento correto.

6.1 Ajustar a cabeça rotativa

- Desparafusar os 2 parafusos na cabeça rotativa.
- ♥ Rodar a cabeca rotativa no sentido desejado.




- ♦ Apertar os 2 parafusos na cabeça rotativa com um torque de 0,7 ... 0,9 Nm.
- Fechar a abertura desnecessária com a proteção contra pó.

6.2 Montar o bloqueio de segurança

Requisitos para a montagem:

- · cabeca rotativa ajustada
- · montagem completa
- Selecionar o ponto de montagem de modo a que as condições que se seguem sejam cumpridas:
 - o bloqueio de segurança e o atuador podem ser ajustados um ao outro e montados de forma fixa
 - desbloqueio auxiliar com bom acesso para técnicos especializados
 - acessível para inspeção e substituição por técnicos especializados
- Inserir arruelas planas e parafusar o bloqueio de segurança com um torque de 2–3 Nm.



6.3 Montar o atuador


AVISO

Danificação do bloqueio de segurança em caso de montagem incorreta!

- Inserir o batente mecânico independente para o elemento móvel do dispositivo de proteção.
- Ajustar o atuador de modo a que não bata ou raspe nas arestas da abertura de inserção.


Requisitos para um funcionamento correto:

- atuador sem deformações ou danos
- atuador adequado para o bloqueio de segurança Apenas as peças originais garantem um funcionamento correto (ver capítulo 13).



Ajustar o atuador.

Folga do atuador com o mesmo fechado: 0,5 ... 5mm.



Fixar o atuador com rebites ou parafusos à prova de manipulações, de modo a que o atuador não possa ser solto.



7 Ligação elétrica



ATENÇÃO

Acidentes graves em caso de ligação elétrica incorreta!

🖔 Ligação elétrica apenas por técnicos especializados.

7.1 Ajustar a redução da corrente de comutação

 $\prod_{i=1}^{\infty}$

Esta função permite reduzir os picos de ativação/desativação do comando do magneto através de uma subdivisão em até 4 grupos.




PERIGO

Perigo de vida por choque elétrico!

Interromper a alimentação de tensão do bloqueio de segurança.

- Desparafusar a tampa da carcaça.
- Retirar os dois parafusos na cobertura de proteção preta do eletroímã.
- ♥ Remover a cobertura de proteção.
- Regular o interruptor DIP dos bloqueios de segurança com uma ferramenta adequada para combinações o mais diferentes possível (no caso de mais de 4 bloqueios de segurança, distribuir uniformemente).



☼ Colocar a cobertura de proteção preta e parafusar com 0,8Nm.

♥ Fixar a tampa da carcaça com um torque de 0,7–0,9Nm.

7.2 Ligar o bloco de contato

Requisitos:

- resistência térmica do material de isolamento dos cabos superior à temperatura máxima da carcaça (ver capítulo 14)
- união roscada de cabos com o respetivo grau de proteção
- ter em atenção a carga elétrica máxima (ver capítulo 14)




Ilustração 7.1: Bloco de contato 2NC + 1NO (L100-P3xxx)




Ilustração 7.2: Bloco de contato 2NC + 1NC (L100-P4xxx)




Perigo de vida por choque elétrico!

♥ Interromper a alimentação de tensão do bloqueio de segurança.

♥ Desparafusar a tampa da carcaça.

☼ Conectar o eletroímã através dos bornes A1 e A2.

Ligar o bloco de contato conforme o diagrama de conexões específico da aplicação.



- *) Elemento de extinção de faíscas, prever um supressor de centelhas adequado
- Ilustração 7.3: Exemplo de ligação do L100-P3C3-M20-SLM24
- Apertar os parafusos dos terminais dos cabos com um torque de 0,6 ... 0,8 Nm.



♥ Fixar a tampa da carcaça com um torque de 0,7–0,9Nm.

8 Colocar em funcionamento



ATENÇÃO

Acidentes graves em caso de desativação antecipado do bloqueio de segurança!

Antes do desativação do bloqueio de segurança e da abertura do dispositivo de proteção, aguardar até que o estado que acarreta perigo tenha sido terminado.

Requisitos:

- bloqueio de segurança montado e ligado conforme explicado neste manual
- operadores instruídos sobre a utilização correta
- ♥ Verificar o funcionamento do bloqueio de segurança (ver capítulo 9).

Em seguida, o bloqueio de segurança está pronto a funcionar.

9 Inspecionar

Os bloqueios de segurança L100 não necessitam de manutenção. No entanto, têm de ser substituídos, no máximo, após 800.000 ciclos de comutação.

- Substituir sempre completamente o bloqueio de segurança com atuador.
- Ter em atenção as disposições legais relativas aos intervalos de inspeção, em vigor no país em questão.
- ♥ Documentar, de modo compreensível, todas as inspeções.

9.1 Antes da primeira colocação em funcionamento por técnicos especializados

- Verificar se o bloqueio de segurança é operado de acordo com as condições ambientais especificadas (ver capítulo 14).
- ♦ Verificar o funcionamento mecânico e elétrico (ver capítulo 9.2).

9.2 Regularmente por técnicos especializados

Funcionamento mecânico

- Parar o estado que acarreta perigo e abrir o dispositivo de proteção.
- Verificar se as componentes estão fixas de modo seguro.
- ♦ Verificar se o conduto de cabos é estanque.
- Verificar a existência de danos, deposições, deformação e desgaste no bloqueio de segurança e no atuador.
- Se existente, verificar o desbloqueio auxiliar.
- Verificar várias vezes se o atuador pode ser facilmente introduzido no bloqueio de segurança.

Funcionamento elétrico



ATENÇÃO

Acidentes graves em caso de inspeções realizadas de modo incorreto!

- ♥ Certificar-se de que não se encontram pessoas na zona de perigo.
- Parar o estado que acarreta perigo e abrir o dispositivo de proteção.
- Certificar-se de que a máquina não pode arrancar com o dispositivo de proteção aberto.
- ☼ Fechar o dispositivo de proteção e ligar a máquina.

- Certificar-se de que o dispositivo de proteção só pode ser aberto após a desativação da máquina e o desativação do bloqueio de segurança.
- Certificar-se de que o estado que acarreta perigo está terminado antes de se abrir o dispositivo de proteção.

9.3 Diariamente pelos operadores



ATENÇÃO

Acidentes graves em caso de inspeções realizadas de modo incorreto!

- Certificar-se de que não se encontram pessoas na zona de perigo.
- Parar o estado que acarreta perigo e abrir o dispositivo de proteção.
- Verificar a existência de danos ou manipulação no bloqueio de segurança e no atuador.
- Certificar-se de que a máquina não pode arrancar com o dispositivo de proteção aberto.
- 🤝 Fechar o dispositivo de proteção e ligar a máquina.
- Certificar-se de que o dispositivo de proteção só pode ser aberto após a desativação da máquina e o desativação do bloqueio de segurança.

10 Limpar

Não podem existir quaisquer impurezas particularmente na cabeça rotativa do bloqueio de segurança (p. ex. aparas ou pó).

Requisitos para a limpeza:

- dispositivo de proteção aberto e máquina desligada
- alimentação de tensão interrompida para o bloqueio de segurança
- \$ Limpar o bloqueio de segurança regularmente com o dispositivo de proteção aberto (p. ex. com o aspirador).

11 Eliminar

Urrante a eliminação, ter em atenção as disposições legais relativas a componentes eletromecânicas, em vigor no país em questão.

12 Serviço e assistência

Número de telefone do serviço de assistência de 24 horas:

+49 (0) 7021/573-0

Linha de assistência:

+49 (0) 8141 / 5350-111

De segunda a quinta-feira das 8h00 às 17h00 (hora mundial UTC +1)

Sexta-feira das 8h00 às 16h00 (hora mundial UTC +1)

E-mail:

service.protect@leuze.de Endereço de devolução para reparos: Servicecenter Leuze electronic GmbH + Co. KG

In der Braike 1

D-73277 Owen - Teck / Germany

A Leuze electronic propõe uma inspeção de segurança por parte de uma pessoa capacitada, a ser efetuada regularmente.

13 Acessórios

Tabela 13.1: Atuador da série AC-AH para o bloqueio de segurança L100

Artigo	N.º do art.	Descrição
AC-AH-S	63000720	Reto
AC-AH-A	63000721	Angular
AC-AH-F4	63000722	Reto, flexível, 4 sentidos
AC-AH-F2J2	63000723	Reto, flexível, 2 sentidos, ajustável em 2 sentidos
AC-AH-F1J2	63000724	Reto, flexível, 1 sentido, ajustável em 2 sentidos
AC-AH-F4J2-TK	63000725	Reto, flexível, em 4 sentidos, ajustável em 2 sentidos, cabeça rotativa

Tabela 13.2: Acessórios para o bloqueio de segurança L100

Artigo	N.º do art.	Descrição
AC-A-M20-12NPT	63000843	Adaptador, M20 x 1,5 para 1/2 NPT
AC-PLP-8	63000844	Conector de embutir, M12, material sintético, com cabo de ligação de 8 polos interno
AC-KL-AH	63000846	Bloqueio do atuador para bloquear a inserção do atuador
CB-M12-5000E-5GF	678055	PUR, de 5 polos, 5 m, blindado, acoplamento M12, reto, confeccionado e bem acabado de um lado
CB-M12-10000E-5GF	678056	PUR, de 5 polos, 10 m, blindado, acoplamento M12, reto, confeccionado e bem acabado de um lado
CB-M12-15000E-5GF	678057	PUR, de 5 polos, 15 m, blindado, acoplamento M12, reto, confeccionado e bem acabado de um lado
CB-M12-25000E-5GF	678058	PUR, de 5 polos, 25 m, blindado, acoplamento M12, reto, confeccionado e bem acabado de um lado

Artigo	N.º do art.	Descrição
CB-M12-5000E-8GF	678060	PUR, de 8 polos, 5 m, blindado, acoplamento M12, reto, confeccionado e bem acabado de um lado
CB-M12-10000E-8GF	678061	PUR, de 8 polos, 10 m, blindado, acoplamento M12, reto, confeccionado e bem acabado de um lado
CB-M12-15000E-8GF	678062	PUR, de 8 polos, 15 m, blindado, acoplamento M12, reto, confeccionado e bem acabado de um lado
CB-M12-25000E-8GF	678063	PUR, de 8 polos, 25 m, blindado, acoplamento M12, reto, confeccionado e bem acabado de um lado

13.1 Desenhos dimensionados dos acessórios




Ilustração 13.1: Atuador AC-AH-S




Ilustração 13.2: Atuador AC-AH-A




Ilustração 13.3: Atuador AC-AH-F4




Ilustração 13.4: Atuador AC-AH-F2J2




Ilustração 13.5: Atuador AC-AH-F1J2




Ilustração 13.6: Atuador AC-AH-F4J2-TK

14 Dados técnicos

Tabela 14.1: Generalidades

Tipo de interruptor	dispositivo de bloqueio com trava, em conformidade com a norma EN 1088
Atuador, externo	série AC-AHxx: reto, angular, amortecida, ajustável
Tipo de bloqueio	L100-Pxxx-SLM24: força de mola L100-Pxxx-MLM24: eletromagnético
Acionamento do bloqueio	L100-Pxxx-SLM24: mola L100-Pxxx-MLM24: eletromagneto
Sentidos de acionamento durante o arran- que	1 x para cima, 4 x para o lado (90°)
Velocidade de arranque	no mín. 1 mm/s, máx. 0,5 m/s
Força de acionamento (extrair)	30N
Percurso de atuação, mín. em caso de separação forçada	10 mm
Vida útil mecânica em conformidade com a norma IEC 60947-5-1	0,8 x 10 ⁶ ciclos de comutação
Freqüência de acionamento em conformidade com a norma IEC 60947-5-1	no máx. 600 por hora
Vida útil (T _M) em conformidade com a norma EN ISO 13849-1	20 anos

Número de ciclos até à falha que acarreta perigo (B10d), em conformidade com a norma EN 61810-2	5.000.000
Categoria de utilização em conformidade com a norma EN 60947-5-1	AC 15 (Ue / Ie): 250 V / 6A 400 V / 4A 500 V / 1A DC 13 (Ue / Ie): 24 V / 6A 125 V / 1,1 A 250 V / 0,4 A
Carga máxima em caso de emprego de cabos com 5 polos: Carga máxima em caso de emprego de cabos com 8 polos:	24 V / 4 A (ver capítulo 13) 24 V / 2 A (ver capítulo 13)
Dimensões (desenhos dimensionados)	ver capítulo 3

Tabela 14.2: Segurança

Grau de proteção	IP 66
Proteção contra contato acidental	isolamento de proteção O
Tolerância ao recuo	4,5mm
Força de bloqueio	no máx. 1100N
Equipamento de contato	L100-P3xxx: bobina: 1NC + 1NO, atuador: 1NC L100-P4xxx: magneto: 2NC, atuador: 1NC
Material de contato	liga de prata
Princípio de comutação	contato de ação lenta
Abertura do contato	por força de mola
Tensão nominal de isolamento	400 V C A
Corrente térmica convencional	no máx. 10A



Proteção contra curto-circuito em conformidade com a norma IEC 60269-1	magneto: 1,0A, 24V, tipo aM circuito de segurança: 10A, 500V, tipo aM
Tensão de serviço de magneto e tolerância	24VCC (entre -10% e +25%)
Fator de serviço	100%
Consumo de potência	em média 20 VA
Limitação da corrente de ativação, regulável	4 vezes

Tabela 14.3: Carcaça

Material da carcaça	termoplástico reforçado por fibra de vidro,
	autoextinguível

Tabela 14.4: Ligação

Número de condutos de cabos	3
Tipo de conduto de cabos	M20 x 1,5
Seção transversal do condutor (cabos de ligação)	1 x 0,34 mm ² até 2 x 1,5 mm ²

Tabela 14.5: Ambiente

Temperatura an	nbiente, operação	−25 +60°C
Grau de sujidad em conformidad	le, externo, de com a norma EN 60947-1	3



Essas tabelas não valem em combinação com conectores ou cabos de ligação M12 adicionais. Excluídas estão indicações diretas relacionadas a esses componentes.

15 Declaração CE de Conformidade

△ Leuze electronic

the sensor people

EG-KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG	EC DECLARATION OF CONFORMITY	DECLARATION CE DE CONFORMITE
Der Hersteller	The Manufacturer	Le constructeur
	Leuze electronic GmbH + Co. KG In der Braike 1, PO Box 1111 73277 Owen, Germany	
erklärt, dass die nachfolgend aufgeführten Produkte den ein- schlägigen Anforderungen der genannten EG-Richtlinien und Normen entsprechen.	declares that the following listed products fulfil the relevant provi- sions of the mentioned EC Direc- tives and standards.	déclare que les produits identifiés suivants sont conformes aux directives CE et normes men- tionnées.
Produktbeschreibung:	Description of product:	Description de produit:
Sicherheits-Schalter S20, S200, S300, S400 Sicherheits-Zuhaltung L10, L100, L200 NOT-HALT-Befehlsgerät ERS200 Serlennummer siehe Typschild	Safety Switch S20, S200, S300, S400 Safety Locking Device L10, L100, L200 E-STOP command device ERS200 Part No. see name plates	Interrupteur de sécurité S20, S200, S300, S400 Interverrouillage de sécurité L10, L100, L200 Appareil de commande d'ARRÊT D'URGENCE ERS200 Art. n° voir plaques signalétiques
Angewandte EG-Richtlinie(n):	Applied EC Directive(s):	Directive(s) CE appliquées:
2006/42/EG 2004/108/EG 2006/95/EG	2006/42/EC 2004/108/EC 2006/95/EC	2006/42/CE 2004/108/CE 2006/95/CE
Angewandte Normen:	Applied standards:	Normes appliquées:
	EN 60947-5-1; IEC 60947-5-1	
Benannte Stelle / Baumusterprüfbescheinigung:	Notified Body / Certificate of Type Examination:	Organisme notifié / Attestation d'examen CE de type:
IMQ S.p.A. Istituto Italiano Del Marchio Via Quintiliano 43 I-20138 Milano		0); CAO2.03749 (S200, S300); CAO2.03749 (ERS200, L10-M);
Bevollmächtigter für die Zusam- menstellung der technischen Unterlagen:	Authorized person to compile the technical file:	Personne autorisée à constituer le dossier technique:
Robert Sammer; Le	uze electronic GmbH + Co. KG, business bigstr. 4; 82256 Fuerstenfeldbruck; Germ	unit safety systems any
Owen,	OKOKAU PAR	2
Leuze electronic GmbH + Co. KG in der Eraike 1 7-73277 Owen 1-2014	KG, Sitz Owen, Registergericht Stuttofrt, HRA 200712 schafterin Leuze electronic Geschaftsführungs-GmbH, utdgart, HRB 20050 (Grübel (Vorsitzender), Karsten Just	Geschäftsführer / Director / Directeur No. 608946-201005

Pode baixar esta Declaração de Conformidade CE, em formato PDF, em: http://www.leuze.com/l100/

36 L100 Leuze electronic